

	Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione		DOC
	BYPASS	rev.02 del 20-12-2021	<i>Pag. 8/9</i>

INSTALLATION, NUTZUNG, WARTUNG und Sicherheitshinweise VENTIL BY-PASS / ANTI-SIPHON ADJUSTABLE

TECHNISCHE KARTE: 14/05 ATEX (557/2167/14 Ab Ex)

FIGURE	PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION
55	092260	VENTIL BY-PASS ADJUSTABLE 1"
55	092250	VENTIL BY-PASS ADJUSTABLE 1" 1/4
55	092270	VENTIL BY-PASS ADJUSTABLE 1" 1/2
55	092285	VENTIL BY-PASS ADJUSTABLE 2"
55B	092210	VENTIL ANTI-SIPHON ADJUSTABLE 1"
55B	092215	VENTIL ANTI-SIPHON ADJUSTABLE 1" 1/4
55B	092220	VENTIL ANTI-SIPHON ADJUSTABLE 1" 1/2
55B	092225	VENTIL ANTI-SIPHON ADJUSTABLE 2"

EIGENSCHAFTEN

Mechanische Sicherheitsvorrichtung installiert werden auf Brennstoffanlagen oder chemischen Erzeugnissen (technisches Datenblatt auf unserer Website). Begrenzen die Drucküberlast in den Rohren in der Umgehungskonfiguration, können sie auch für Systeme mit den oberirdischen Tanks mit verwendet werden, um Anti-Siphon-Ventil gemäß der vorbestimmten Öffnung. Die Produkte 092 210, 092 215, 092 220 und 092 225 haben die Platte mit dem Gegendruckventil.

INSTALLATION und AUFSTELLUNG

Setzen Sie das Gerät, wo erforderlich ist, beziehen sich auf die ausdrückliche Zustimmung des italienischen "Innenministerium" und die Systemdiagramme finden Sie auf unserer Website.

INSTANDHALTUNG

Frequenz hängt von Produkt verwendet und Fremdkörpern in das Rohr. Wenn es möglich ist, zu entfernen und mindestens einmal alle 12 Monate Reinigung, intensivieren, um die Wartung in schweren verwenden, entfernen Sie sorgfältig alle externen Stellen und Einlagen, innerhalb und außerhalb der Sicherheitseinrichtung, überprüfen Sie die einwandfreie Funktion der beweglichen Teile und ersetzen dann notwendig, wenn alle Dichtungen und Federn, wenn ihre Wirksamkeit und Effizienz zu verringern.



X - Gefahr Explosion!

Wenn die Anweisungen in diesem Abschnitt enthaltenen folgen kann zu schweren Schäden für Menschen und Umwelt führen! Diese Anweisungen ignorieren nicht die ordnungsgemäße Verwendung der Ausrüstung und der Bedienungsanleitung allgemeine Anweisungen.

	Dichiarazione CE di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione		DOC
	BYPASS	rev.02 del 20-12-2021	Pag. 9/9

GENERAL

Alle Geräte keine Zündquellen im Normalbetrieb oder bei Störung Bedingungen sind, müssen Sie diese folgenden Hinweise zu beachten:

- Die korrekte Installation.
- Verwenden Sie nur in den Arbeitsbereich im Produktdatenblatt definiert
- Verwenden Sie alle weiteren Anweisungen.
- Verwenden Sie nur autorisierte Ersatzteile .
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Systemen.

ELEKTROGANG

Die gesamte Ausrüstung gemacht werden, die elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten. Der Benutzer und der Installateur muss darauf achten, die Kontinuität mit dem System und der Erdung in Übereinstimmung zu gewährleisten, mit den gesetzlichen Vorschriften, einschließlich in TR 50404.



TEMPERATURKLASSE

Die Ausrüstung Oberflächentemperatur hängt von der Temperatur des Fluids gefördert wird. Die maximale Temperatur des Fluids muss kleiner sein als maximal zulässige Oberfläche der Nutzung.

ACHTUNG! Für den Einsatz in Bereichen mit Gas wird die maximale Oberflächentemperatur auf den für die Durchführung der Richtlinie 99/92 / EG festgelegt und entspricht der folgenden Konvention. Das Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Wärmequellen kann eine Erhöhung der Oberflächentemperatur führen.

Temperature Class	Max Surface Temp. (C°)
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

Reinigung und Instandhaltung

Das Gerät muss ordnungsgemäß gelagert werden, behandelt und gepflegt, um das äußere Material in und die Staubablagerung zwischen den beweglichen Teilen zu verhindern. Die Wartungsarbeiten müssen von Fachpersonal durchgeführt werden, erfolgen, wie im Handbuch der allgemeinen Anweisungen mit richtigen Werkzeugen definiert, wie in Anhang A des UNI EN 1127-1 und ohne explosionsfähige Atmosphäre.

GARANTIE

- Die Produkte werden für ein Jahr (von Rechnungen Daten) gegen alle Fabrikationsfehler garantiert, dass wir anerkannt.
- Jedes Produkt, 's Änderungen und Manipulationen wird die Garantie und Ausrüstung Effektivität und Effizienz verlieren, fügen Sie es nicht tun.
- Jede zusätzliche Kompensation kann nicht gefragt sein, wenn wir aus einem anderen Grund nicht Ausrüstung installieren oder.