



ELETRICAL WIRING - POWER IN CABLE COLLEGAMENTO ELETTRICO - CAVO INGRESSO POTENZA

be sure to run
the cable over the hydraulic hose/
assicurarsi che il cavo
passi sopra al tubo idraulico




CABLE TIE/FASCETTA

tie the power in cable to the motor cable (not too tight)/
fascettare il cavo di ingresso potenza a quello motore (senza stringere troppo)



Dett. A



POWER-IN CABLE/CAVO
INGRESSO POTENZA



MOTOR CABLE/
CAVO MOTORE

M0571TEN_REV00

POWER SUPPLY CONNECTION CONNESSIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA



Remove the connector from the package
and insert the 3 power cables as shown
in the figure

Estrarre il connettore di alimentazione
dalla sua confezione e inserire i 3 cablaggi
di alimentazione come in figura

